



# Стандартная схема подключения АКБ к инвертору

Сет. идёт в комплекте



Мин. кол-во АКБ : 1  
 Макс. кол-во АКБ : 4


Сет. идёт в комплекте



Мин. кол-во АКБ : 1  
 Макс. кол-во АКБ : 4



Мин. кол-во АКБ : 2  
 Макс. кол-во АКБ : 8



Мин. кол-во АКБ : 4  
 Макс. кол-во АКБ : 16